

MONTAŻ NAŚCIENNY

OPCJA 1 TAŚMA DWUSTRONNA



Przetrzyj powierzchnię montażową, aby odłuścić jej powierzchnię i usuń folię zabezpieczającą z dwustronnych taśm klejących 3M.



Przyśnij dozownik mocno do ściany przez 30 sekund.

OPCJA 2 WKRETY LUB ŚRUBY ŚCIENNE

LUB




Otwórz kłapkę komory na baterie. Przytwierdź dozownik używając śruby mocującej w górnej części, tak jak na obrazku.




Przytwierdź dozownik używając śruby mocującej w dolnej części, tak jak na obrazku.

INSTRUKCJA INSTALACJI



1 Podnieś przednią pokrywę dozownika.



2 Otwórz kłapkę komory na baterie i włóż dwie baterie alkaliczne AA.



3 Jeśli w użyciu jest wkład Grande, wybierz poziom 30/60/90 dniowe ustawienie. Wkład Regularny działa tylko przez 30 dni niezależnie od ustawienia.



4 Usuń foliowe opakowanie zabezpieczające wkład.



5 Otwórz wkład przekręcając i wcisnąc nakrętkę zgodnie z wskazówkami zegara, dwa lub więcej razy, do momentu przebicia korka zabezpieczającego w zaworze.



6 Użyj dwóch wypustów na spodzie wkładu jako prowadnice i wepchnij mocno do dozownika, do momentu zablokowania zaczepów.



7 Zamknij pokrywę dozownika. Migające zielone światło informuje o właściwej instalacji wkładu.

WYMIANA ZUŻYTEGO WKŁADU



1 Podnieś przednią pokrywę dozownika.



2 Aby wysunąć pusty wkład wciśnij przycisk na spodzie dozownika, który zwolni blokadę.



3 Usuń pusty wkład, następnie wepchnij mocno do dozownika nowy wkład, aż do momentu zablokowania zaczepów.

SYGNAŁY INFORMACYJNE DOZOWNIKA

ZIEŁONE ŚWIATŁO



Zielone światło mrugające przez pierwsze 2 minuty po prawidłowym włożeniu wkładu oznacza właściwą instalację. Zielone światło mrugające co 15 sekund informuje o poprawnym działaniu.

POMARAŃCZOWE ŚWIATŁO > Wymień Wkład



Pomarańczowe światło mrugające co 10 sekund i potrójny sygnał dźwiękowy co 30 sekund oznacza, że wkład jest pusty. Należy natychmiast wymienić wkład na nowy.

CZERWONE ŚWIATŁO > Wymień Baterie



Czerwone światło mrugające raz na 10 sekund i potrójny sygnał dźwiękowy co 30 sekund informuje o słabych bateriach. Czerwone światło mrugające podwójnie oznacza, że trzeba niezwłocznie wymienić baterie na nowe 2xAA.

USTAWIENIE SYGNAŁU DZWIĘKOWEGO



Aby wyłączyć sygnalizację dźwiękową przesuń przełącznik na dół który znajduje się po lewej stronie dozownika.

- > Dozownik może być zamontowany na dowolnej wysokości
- > Rekomendowana wysokość montażu to 1,5m od podłogi
- > Jeden dozownik pokrywa powierzchnię nawet do 50m²