

KARTA PRODUKTU

EcoUse S4 automatyczny dozownik mydła i środków do dezynfekcji w pianie lub płynie



Automatyczne
bezdotykowe
dozowanie
środków



Ochrona przed
rozwojem
bakterii



Prosta
i intuicyjna
obsługa



Oszczędność
czasu na
obsługę, aż
2500 dawek



Bezdotykowy dozownik do dezynfekcji rąk S4 EcoUse dozuje dowolny środek higieniczny w płynie. Umożliwia zastosowanie różnej gęstości środka do dezynfekcji lub mydła do higieny rąk. W dozowniku do dezynfekcji rąk znajduje się pojemny zbiornik 1000ml. Dzięki zastosowanemu mechanizmowi spieniającemu środek nie kapie pod wpływem grawitacji na podłogę lub otoczenie. Bezdotykowy czujnik zbliżeniowy uruchamia mechanizm automatycznie po podłożeniu dłoni pod dozownikiem w odległości ~10cm.

Przy zastosowaniu odpowiedniego środka higienicznego, uzyskuje się postać pianki dozowanej na dłoń. Środki płynne takie jak alkohol, czy bardziej ekologiczne nanosrebro, również mogą być wykorzystane do uzupełniania zbiornika w dozowniku. Możliwa zamiana mechanizmu spieniającego na atomizujący oraz zmiana podawanej dawki środka na podwójną do 0,8ml. Już po jednorazowym uzupełnieniu zbiornika płynem można uzyskać aż do **2500** dawek do dezynfekcji o pojemności ~0,4ml. Bezdotykowy dozownik S4 EcoUse oszczędza czas na obsługę, ale też sam środek do dezynfekcji.

- Uzupełnianie dowolnym środkiem higieny
- Zbiornik 1000 ml. zamykany nakrętką - 2500 dawek
- Dozowanie 0,3-0,4 ml lub 0,7-0,8ml
- Aktywny czujnik odległości działania
- Łatwe uzupełnianie
- Środek do dezynfekcji nie zasycha i nie kapie
- Kolory: biały, czarny/aluminium



- Materiał ABS
- Zasilanie: 4x baterie alkaliczne rozmiar C (LR14) wystarczające na 100.000 dozowań
- Urządzenie objęte 5 letnią gwarancją

INFORMACJE TECHNICZNE

Pojemność napełnienia:	1000 ml
Waga:	1000 g
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	120 x 130 x 278
Materiał obudowy:	ABS, Aluminium
Zasilanie bateriami:	4 x (LR14)
Dostępne kolory obudowy:	Biały / Czarny
Dozowanie:	Pompka spieniająca / spryskiwacz 0,4-0,8ml

PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK HD5

- Nie wysusza i nie podrażnia skóry dłoni
- Zapobiega rozprzestrzenianiu się wirusów i innych niebezpiecznych patogenów
- Bez alkoholu
- System tworzy bogatą pianę
- Testowany dermatologicznie
- Spełnia normy: EN 1276, EN 1650, EN 1275, EN 14561, EN 13704, EN 14476



STOJAK METALOWY

Do dozownika dezynfekcyjnego EcoUse S4 oferujemy korzystanie z metalowych stojaków przenośnych malowanych proszkowo. Stojak można postawić w dowolnym miejscu.

INFORMACJE TECHNICZNE

Wysokość całkowita:	1550 mm
Wysokość dezynfekcji:	1140 mm
Wymiary podstawy:	400 x 400 mm
Materiał:	Metal
Kolor:	Kremowo-szary
Montaż:	Ściana, lustro, stojak

Enduro Hand Sanitiser

Enduro Środek do dezynfekcji rąk • Wyniki testów

EN 1276 Bakterie

Ilościowy test zawieszenia przeznaczony do oceny aktywności bakteriobójczej.
Zaliczenie: ≥ 5 log redukcji w 5 minut w czystych warunkach.

Patogen	Zaliczony	Redukcja Log	Czas testu
Methicillin-resistant <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA)	✓	4.60	45 sec.
<i>Escherichia coli</i>	✓	5.54	45 sec.
	✓	> 6.32*	1 min.
<i>Salmonella enteritidis</i>	✓	5.13	1 min.
	✓	> 6.20*	2 min.
<i>Salmonella typhimurium</i>	✓	3.47	45 sec.
<i>Staphylococcus aureus</i>	✓	5.36	1 min.

EN 14561 Bakterie

Ilościowy test powierzchni przeznaczony do oceny działania bakteriobójczego środków dezynfekujących w obszarach medycznych w warunkach, w których są używane.
Zaliczenie: ≥ 5 log redukcji w 60 minut w czystych warunkach.

Patogen	Zaliczony	Redukcja Log	Czas testu
<i>Enterococcus hirae</i>	✓	5.58	30 min.
<i>Escherichia coli</i>	✓	> 6.48*	10 min.
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	✓	5.03	30 min.
<i>Staphylococcus aureus</i>	✓	5.05	30 min.

EN 13704 Zarodniki / Przetrwalniki

Ilościowy test zawieszenia przeznaczony do oceny aktywności przetrwalnobójczej.
Zaliczenie: ≥ 3 log w ciągu 60 minut w 20 ° C w czystych warunkach

Patogen	Zaliczony	Redukcja Log	Czas testu
<i>Clostridium difficile</i>	✓	> 3.00	60 min.

EN 1650 Grzyby

Ilościowy test zawieszenia przeznaczony do oceny działania grzybobójczego.
Zaliczenie: ≥ 4 log redukcja w ciągu 15 minut w 20 ° C w czystych warunkach.

Patogen	Zaliczony	Redukcja Log	Czas testu
<i>Aspergillus niger</i>	✓	2.94	1 min.
	✓	5.37	5 min.

EN 1275 Grzyby

Ilościowy test zawieszenia przeznaczony do oceny działania grzybobójczego.
Zaliczenie: ≥ 4 -krotne zmniejszenie w ciągu 15 minut w 20 ° C bez zastosowania substancji zakłócającej.

Patogen	Zaliczony	Redukcja Log	Czas testu
<i>Aspergillus niger</i>	✓	> 6.85*	15 min.
<i>Candida albicans</i>	✓	> 6.88*	15 min.

EN 14476 (Badania przesiewowe) Wirusy

Wstępny test zawieszenia mający na celu ocenę aktywności wirusobójczej przed spełnieniem normy testowej EN 14476. Wykonano w czystych warunkach.

Patogen	Redukcja Log	Czas testu
Bovine Coronavirus	Badania przesiewowe $\geq 4.03^*$	30 sec.
H1N1 Swine Flu	Badania przesiewowe $\geq 3.50^*$	1 min.
Modified Vaccinia Ankara (MVA)	Badania przesiewowe $\geq 2.13^*$	30 sec.

Inne wyniki

Przetestowany dermatologicznie

96-godzinny test płatkowy skóry przeprowadzony na 30 ochotnikach:
„Nie spowodował podrażnienia w trakcie badania ... i twierdzenie „przetestowane dermatologicznie” może być uzasadnione.”

Skuteczny przeciwko bakteriom w 30 sekund

Niezależnie testowany przeciwko *Staphylococcus aureus*, MRSA, *E. coli*, *E. hirae*, *Pseudomonas aeruginosa* i *Salmonella typhimurium* i wykazano, że jest wysoce skuteczny po 30 sekundach.

Utrzymanie efektu po 2 godzinach

Testowano przeciwko bakteriom (MRSA, *E. coli*, *Salmonella enteritidis*, *Salmonella typhimurium*), grzybom (*Candida albicans*) i zarodnikom (*C. difficile*) i wykazano, że zapewnia ochronę do 99,99% 2 godziny po aplikacji.

Utrzymanie efektu po 4 godzinach

Testowano przeciwko *E. coli* i wykazano, że zapewnia > 99,8% ochrony (log. redukcja 2,98) 4 godziny po aplikacji.

*Minimalna redukcja log - ograniczona daną kulturą